















FUTURA 3 INSTRUKCJA MONTAŻU (ASSEMBLY INSTRUCTION)

WYKAZ CZĘŚCI (PARTS LIST)

1  KÓŁKO (CASTER) x 5	4  SIEDZISKO (SEAT) x 1
2  PODSTAWA (BASE) x 1	5  OPARCIE (BACKREST) x 1
3  PODNOŚNIK (GAS LIFT) x 1	

ŚRUBA OPARCIA - TYP A (BACK SCREWS - TYPE A)  M8X24MM  M8X24MM  M8X24MM	KLUCZ (ALLEN WRENCH) 
ŚRUBA PODLOKIETNIKA - TYP B (ARMREST SCREW) - TYPE B  M6X20MM  M6X20MM  M6X20MM	
PODKŁADKI - TYP C (WASHER - TYPE C)  \varnothing 6X22	
PODKŁADKI - TYP D (WASHER - TYPE D)  \varnothing 6X13	

