

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA FOTEŁA FUTURA 10



1. Regulacja wysokości zagłówka jest możliwa po wciśnięciu i przytrzymaniu srebrnego przycisku,
2. Zagłówek posiada możliwość regulacji wokół swej poziomej osi, regulacji dokonujemy bezpośrednim ruchem poziomej części zagłówka do oczekiwanego położenia,
3. Nakładki podłokietników posiadają regulację kąta położenia w zakresie +/- 15 stopni, której dokonujemy bezpośrednim ruchem nakładki w oczekiwanym przez Państwa kierunku. Ułożenie nakładek ku środkowi pomaga np.: w pisaniu na klawiaturze,
4. Podłokietniki posiadają regulacje wysokości, której dokonujemy po wciśnięciu i przytrzymaniu przycisku znajdującego się w po środku pionowego elementu podłokietnika,

5. W lewym (siedząc na fotelu) podłokietniku znajdują Państwo blokadę ruchu oparcia. Przesunięcie przycisku do przodu blokuje wybraną pozycję, zaś przesunięcie przycisku do tyłu zwalnia blokadę ruchu oparcia. Po zwolnieniu blokady oparcie będzie nieustannie podążać za plecami użytkownika gwarantując im odpowiednie podparcie. Po zwolnieniu wybranej pozycji oparcie nie uderzy w plecy użytkownika dzięki zastosowaniu funkcji Anti-Shock.
6. W prawym podłokietniku znajdują Państwo przycisk odpowiadający za regulację wysokości siedziska, podniesienie siedziska jest możliwe tylko wtedy kiedy siedzisko jest nieobciążone. Ruch siedziska dokonuje się po skierowaniu i przytrzymaniu przycisku ku przodowi.
7. Dźwignię zaprezentowaną na rysunku numer 8 znajdują Państwo zarówno pod lewym jak i prawym podłokietnikiem, odpowiadają one za regulację odległości podłokietników od siedziska,
8. Na rysunku numer 9 przedstawiona jest regulacja twardości siedziska i jej rozłożenie na jego powierzchni. Regulacji dokonujemy kiedy siedzisko jest nie obciążone, ruchem pokrętki w prawo lub w lewo,
9. Na rysunku 10 przedstawiono regulację siły oporu (podparcie pleców) jaką stawia oparcie podczas wychylenia. Siłę wzmacniamy ruchem wskazanym symbolem „+” zmniejszamy zaś ruchem wskazanym symbolem „-”. Regulacja jest możliwa po wysunięciu pokrętki z plastikowej tulei.
10. Oparcie fotela wyposażone zostało w podporę części lędźwiowej kręgosłupa. Jej wysokość jest regulowana w zakresie 5 cm. Regulacji dokonujemy bezpośrednim ruchem podpory w górę lub dół. (patrz rysunek 11)
11. Na rysunku 12 przedstawiamy dźwignię odpowiadającą za regulację głębokości siedziska (odległości siedziska od oparcia). Wysunięcie przycisku od siedziska umożliwia wybór oczekiwanej przez Państwa odległości siedziska od oparcia,

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt :

Infolinia : 0 801 000 863

Email : reklamacje@centrumkrzesel.pl